

Tömning av skyddsrum inför skarp drift

Ett skyddsrum används i fredstid på varierande sätt. När skyddsrummet ställs i ordning är det viktigt för skyddsrummets funktion att endast utrustning för dess skarpa drift finns i utrymmet. Skyddsrumsförrådet ska vara utrustat med de verktyg som krävs för att riva ut fredsinredning. Skyddsrummet får inte vara inrett så att fackmannakunskaper eller specialverktyg krävs för rivning.

Denna instruktion är generell och utförandet kan skilja sig åt beroende på skyddsrummets ålder och utförande.

Säkerställ att eventuella elanslutningar är strömlösa innan arbete påbörjas!

Exempel på fastmonterade installationer som ska avlägsnas när skyddsrummet töms:

- Lättväggar inne i skyddsrummet. Väggar av trä eller gips är inte en del av skyddsrumsfunktionen och ska rivas.
- Lägenhetsförråd av trä eller metall.
- Tvättmaskiner, torktumlare och andra fast monterade maskiner.
- Ventilationsutrustning för fredsbehov. Detta kan vara ventilationstrummor, fläktar och annat. I vissa fall passerar dessa skyddsrumsstommen, säkerställ då att tillhörande plåtar (skyddsplåt) och packningar finns och monteras för dessa hål.
- Akustiktak och belysning som inte är till för skyddsrumsfunktionen.
- Hyllor, cykelställ och övrigt som monterats fast i skyddsrumsstommen.
- Trinetter, toaletter, handfat, duschkabiner och utslagsvaskar m.m.
- Ramper och golv som byggts upp inne i skyddsrummet så att funktionen hos dörrar, pelare, golvbrunn påverkas negativt.

Exempel på lös utrustning som ska avlägsnas när skyddsrummet töms:

- Bohag i lägenhetsförråd.
- Cyklar, barnvagnar och bilar.
- Övrigt som inte hör till skyddsrummet.

In- och utrymningsvägar

Väg till och från skyddsrummet behöver vara fri från hindrande objekt. Det gäller till exempel stängda dörrar, löst material och annat som kan hindra de skyddsökande från att passera. Detta kan gälla både in- och utvändiga sträckor.

Reservutgångar

Det är av yttersta vikt att säkerställa de skyddsökandes möjlighet till evakuering från skyddsrummet. Därför är reservutgången en viktig del av skyddsrumsfunktionen och dess funktionalitet måste säkerställas. Detta görs bland annat genom att området direkt utanför reservutgången rensas från lösa föremål och annat som kan blockera. Eventuella förbyggnader måste avlägsnas.